

停電時のオザキ製品取扱に関する注意事項

停電時のオザキ製品の取扱に関する注意点についてお知らせ致します。
なお、これらの内容は全てを保証するものではありませんのでご注意ください。
詳細は各製品取扱説明書に従って行ってください。

【電源を使用する製品①】

下記の電源を使用する製品につきましては、停電中は使用することは出来ませんが停電復旧後に運転を再開しますので、停電時は電源スイッチを「OFF」または操作コックを「切」の位置に戻し、ガスの元栓を閉めて下さい。停電が復旧しましたら、ガスの元栓を開き、使用してください。

以下製品

- **ガスレンジ ワイドレシーバー(CVシリーズ)**
OZM-900CV(オープン部分)、OZ2M-1500CV(オープン部分)、
OZL-1000CV(オープン部分)、OZL-1200CV(オープン部分)、
OZM-900CV5×3(オープン部分)、OZM-1200CV5×4(オープン部分)
- **ガスピザオーブンデラックス**
OZガスピザオーブンデラックス1型、OZガスピザオーブンデラックス1型IT、
OZガスピザオーブンデラックス2型、OZガスピザオーブンデラックス2型IT、
OZガスピザオーブンデラックス3型、OZガスピザオーブンデラックス3型IT
- **ガスオープンファンタジスタ**
OZガスオープンファンタジスタ1型、OZガスオープンファンタジスタ2型、
OZガスオープンファンタジスタ3型
- **ガスティルティングパン**
OZガスティルティングパン2400
- **ガス中華レンジ**
OZ60-75CSA

上記、ワイドレシーバー(CVシリーズ)のトップバーナにつきましては、停電時に使用されますと、厨房内の排気設備が作動しない為、一酸化炭素中毒のおそれがありますので、窓等を開けて換気をしてください。そして調理を終了し、ガスの元栓を閉めてください。

【電源を使用する製品②】

下記の電源を使用する製品につきましては、停電中は使用することは出来ません。また、停電復旧後に自動的に点火させる機能はありませんが、停電時は電源スイッチを「OFF」にし、ガスの元栓を閉めてください。停電が復旧しましたら、ガスの元栓を開き、取扱説明書に従って操作を行ってください。なお、一部の製品につきましては、停電復旧後の操作時にエラー表示が出る場合がありますが、その時は取扱説明書に従って操作を行ってください。

以下製品

●ガスコンベクションスチームオーブン

OZCSO-95、OZCSO-150、OZCSO-280、OZCSO-280カート付、
OZCSO-640、OZCSO-390、OZCSOミニ台付型、OZCSOミニ卓上型、
OZCSOダブルミニ、OZCSOダブル27、OZCSOダブル34、
OZCSO-27、OZCSO-34、OZリトルCSO、リトルCSOリモコン仕様

●ガス中華レンジ

OZ60-75CSP、OZ70-90CSP、OZ175-90CSP、
OZ220-90CSP TC

●ガスめんゆで機・ガスめんあげ釜

OZガスめんゆで機、OZガスめんゆで機DX、
OZガス急速解凍めんあげ釜スーパーブラスト、
OZガス急速解凍めんあげ釜スーパーブラストDX
OZMYA606

●ガスベーカリーオーブン

OZ100BOEC、OZ200BOEC、OZ300BOEC

●ガスレンジ ワイドレシーバー(ECシリーズ)

OZM-1200EC(オーブン部分)、OZL-1500EC(オーブン部分)、
OZM-1200EC5×4(オーブン部分)、
OZMO-1000EC、OZLO-1150EC

●ガス炊飯レンジ

OZ22RREC I LR、OZ33RREC I LR、
OZ11RREC、OZ11RREC調理台付、OZ21RREC、OZ21RREC調理台付、
OZ22RREC、OZ33RREC

●ガスティルティングパン

OZガスティルティングパン1200、OZガスティルティングパン1550

上記、ワイドレシーバー(ECシリーズ)のトップバーナにつきましては、停電時に使用されますと、厨房内の排気設備が作動しない為、一酸化炭素中毒のおそれがありますので、窓等を開けて換気をしてください。そして調理を終了し、ガスの元栓を閉めてください。

【電源を使用しない製品】

電源を使用しない製品につきましても、停電時に使用されずと厨房内の排気設備が作動しない為、一酸化炭素中毒のおそれがありますので、窓などを開けて換気をしてください。そして調理を終了し、ガスの元栓を閉めてください。停電が復旧しましたら、ガスの元栓を開き、使用してください。

以上